

Bruksanvisning AE och AE B (med batteri-backup)

GARO's energisparande bilvärmarruttag styrs dels av den förinställda avresetiden och dels av den aktuella temperaturen.

I tabellen nedan visas inkopplingstiden vid olika temperaturer.
EX; Vid -2° C är inkopplingstiden 60 min, före och 30 min, efter den inställda avresetiden.

Temp	Tillslagstid före						Avresetid Efter
	180	150	120	90	60	30	30
+ 6 och högre							
+ 3 — + 5							
— 2 — + 2							
— 5 — — 3							
— 8 — — 6							
— 13 — — 9							
— 14 och lägre							

85%

Inställning av klockan

Tryck på båda knapparna under ditt uttag och håll de intryckta i ca 3 sek. Den inställda klocktiden börjar att blinka. Släpp knapparna. Använd nu vänster eller höger knapp för att ställa in rätt tid. 4 sek. efter sista knapptryck återgår teckenfönstret till att visa tiden med fast sken och med blinkande kolon.

Inställning av avresetid

Tryck på en av knapparna under ditt uttag. Tidigare inställd avresetid visas med en punkt framför tiden. För att ändra avresetid, tryck på vänster eller höger knapp tills rätt avresetid visas i teckenfönstret. Släpp knappen, rätt avresetid är nu inställd och teckenfönstret återgår efter 4 sek. till att visa klocktid.

Temperaturen.

Om båda knapparna trycks in och släpps, visas den aktuella utetemperaturen i teckenfönstret. Efter 4 sek. visas åter klocktid.

Elektronikenheten styrs via den högra säkringen. Om displayen inte tänds, slå ifrån säkringen och slå till igen. Nu ska displayen visa 07.00. Tiden inställes enl ovanstående. Om displayen fortfarande är släckt ska elektronikenheten bytas. Bryt inte den högra säkringen utan orsak, för inställningen av tiderna raderas då ut även på det vänstra uttaget.

OBS!

Uttag med batteri-backup skall inte vara utan spänning under längre tid än max 4 veckor. I annat fall kan batterierna urladdas helt och ta sådan skada att de inte kan laddas igen.

GARO AB

Box 203, 335 25 GNOSJÖ
Tel. 0370-92030, Fax 0370-992 21

Distr.kontor

Drivhjulsvägen 26, 126 30 HÄGERSTEN
Tel. 08-681 90 50, Fax 08-681 00 90

AE2 194e

AEL2-1 ute